



Werk- & veiligheidsschoenen

Een veiligheidsschoen is speciaal vervaardigd schoeisel dat gedragen wordt ter bescherming van de voeten. Werk – en veiligheidsschoenen zijn er in vele uitvoeringen, al naar gelang de eisen die eraan gesteld worden. In sommige beroepen zijn veiligheidsschoenen verplicht. Als u in de bouw werkt bijvoorbeeld. Uw werkgever hoort volgens de Arbowet voor de juiste veiligheidsschoenen te zorgen. Goede schoenen zorgen voor veiligheid en draagcomfort en kunnen verzuim voorkomen.

Soms zijn confectieveiligheidsschoenen niet geschikt voor uw voeten. Een deskundig advies of een eenvoudige aanpassing kan dan al veel helpen. Zijn er echt geen passende confectiewerkschoenen? Dan leveren wij semi-orthopedische veiligheidsschoenen of we maken een paar CE gecertificeerde veiligheidsschoenen voor u op maat.

Veiligheidsklassen

Werkschoenen zijn onder te verdelen in drie klassen: werkschoenen (klasse O), beschermerschoenen (klasse P) en veiligheidsschoenen (klasse S). De keuze voor een van deze klassen hangt af van uw persoonlijke werkomstandigheden. Moeten de schoenen u beschermen tegen scherpe randen of juist tegen extreem lage temperaturen? Binnen elke klasse bestaan er coderingen voor aanvullende eisen, zoals onderstaand schema laat zien. De mogelijkheden zijn bijna onbeperkt.

Alle schoenen die bestemd zijn voor professioneel gebruik zijn CE type gekeurd volgens de voor de toepassing geldende Europese normen. Daarnaast gelden de specificaties uit de normen EN ISO 20345 voor veiligheidsschoenen, EN ISO 20346 voor beschermerschoenen en de EN ISO 20347 voor werkschoenen.

Het verschil zit in de mechanische weerstand, de mate waarin de voorkant van de schoen of laars bestand is tegen stoten of vallende voorwerpen. Veiligheidsschoenen bieden de hoogste mechanische bescherming (tot 200 joule), maar dat betekent niet dat werkschoenen niet beschermend zouden zijn. Werkschoenen kunnen weer goed beschermen tegen bijvoorbeeld chemicaliën. De juiste keuze van uw schoeisel dient gebaseerd te zijn op de risico's waarmee u in specifieke werkomstandigheden te maken kunt krijgen.

| Schoentype | Werkschoen (O-klasse) géén beschermneus | Beschermerschoen (P-klasse) (Kunststof neus met bescherming tot 100 joule) | Veiligheidsschoen (S-klasse) (Stalen neus met bescherming tot 200 joule) |
|--|--|---|---|
| Additionele eisen | | | |
| Basiseisen schoenen | Basis - OB | Basis - PB | Basis - SB |
| <ul style="list-style-type: none"> • gesloten hielpartij • antistatisch • schokabsorberende hak | Klasse - O1 | Klasse - P1 | Klasse - S1 |
| <ul style="list-style-type: none"> • eisen O1, P1 of S1 plus: • waterdicht overleer | Klasse - O2 Klasse - O4 *O2 betreft een schoen, O4 betreft een laars | Klasse - P2 | Klasse - S2 Klasse - S4 *S2 betreft een schoen, S4 betreft een veiligheidslaars |
| <ul style="list-style-type: none"> • eisen O2, P2 of S2 plus: • bescherming tegen zoolpenetratie • geprofileerde loopzool | Klasse - O3 Klasse - O5 *O3 betreft een schoen, O5 betreft een laars | Klasse - P3 | Klasse - S3 Klasse - S5 *S3 betreft een schoen, S5 betreft een veiligheidslaars |

CE-keurmerk

Volgens de nieuwe Europese regelgeving (norm EN-345) mag aan een veiligheidsschoen met een CE certificering niets veranderd worden nadat de schoen een certificering heeft ontvangen. Als CE gecertificeerd veiligheidsschoenen aangepast worden, vervalt het CE-keurmerk van de veiligheidsschoenen. De veiligheidsschoenen voldoen door de aanpassing niet meer aan de nieuwe vastgestelde Europese richtlijnen. Door de aanpassing door de fabrikant uit te laten voeren op instructie van de orthopedisch schoentechnicus, behouden de schoenen toch dit CE-keurmerk en kunt u toch met wettelijk goedgekeurde, aangepaste werkschoenen de werkvloer betreden.

Het komt daarnaast vaak voor dat mensen zelf steunzolen bestellen en die in CE-gecertificeerde, zelf gekochte werkschoenen dragen. Echter, elke willekeurige (op maat gemaakte) steunzool verandert de eigenschappen van een CE-gekeurde schoen, waardoor het CE-keurmerk vervalt. De enige oplossing is: uw steunzolen in combinatie met de veiligheidsschoenen via ons aanschaffen. Wij bieden deze samen met de veiligheidsschoen ter CE-keuring aan bij de fabrikant. Die geeft steunzool én schoen als geheel een wettelijke goedgekeurd CE-keurmerk.

Vergoeding

Uw zorgverzekeraar vergoedt alleen orthopedische schoenen die u privé draagt. Toch kunt u ook uw orthopedische werk- of veiligheidsschoenen vergoed krijgen. U moet daarvoor een aanvraag indienen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV). Uw orthopedisch schoentechnicus kan u hierbij helpen. Wordt de aanvraag goedgekeurd, dan krijgt u een volledige vergoeding.

In principe kunt u vervolgens ieder jaar aanspraak maken op een paar orthopedische werkschoenen. Doet u nat en vuil werk, dan is het raadzaam om een extra paar te hebben, zodat u kunt wisselen. Ook in dat geval kunt u via het UWV een extra paar aanvragen.

Let op: wie zelfstandig ondernemer is, moet orthopedische veiligheidsschoenen zelf betalen.

Wat kunt u van ons verwachten?

- U heeft orthopedische (individueel op maat gemaakte) werk- of veiligheidsschoenen nodig. U maakt een afspraak bij ons. Na een intakegesprek maken wij voor u een offerte.
- U wilt uw werkschoenen graag vergoed krijgen. U ontvangt van ons een instructie om voor deze vergoeding met uw DigiD online een aanvraag in te dienen bij het UWV.
- Zodra het UWV de aanvraag goedkeurt, stelt u ons op de hoogte. Daarna starten wij de productie.
- Als uw schoenen klaar zijn, declareren wij het bedrag rechtstreeks bij het UWV.

Levertijd

Na de goedkeuring van het UWV gaan wij direct voor u aan de slag. Het vervaardigen van orthopedische werkschoenen is zeer arbeidsintensief. De levertijd is maximaal dertien weken. Een herhalingspaar is meestal binnen acht weken gereed. Confectiewerkschoenen met steunzolen en/of aanpassingen worden doorgaans binnen vier weken geleverd.

Garantie

U krijgt drie maanden garantie op de pasvorm van uw schoenen. Voor het materiaal geldt een garantietermijn van zes maanden. Slijtage door normaal gebruik, gebreken veroorzaakt door onzorgvuldig gebruik, of veranderingen aan uw voeten vallen buiten deze garantie.

Goed om te weten: u bent altijd welkom als er iets mis is met uw orthopedische werkschoenen. Wij zoeken graag een oplossing. Ook al is de garantietermijn verstreken.

Breed assortiment

Behalve werk- en veiligheidsschoenen verstrekken de leden van Voetcentraal ook diverse andere hulpmiddelen. Vraag gerust naar de andere folders over deze producten en diensten.

www.voetcentraal.nl



Radewijnsstraat 8
8022 BG Zwolle
T 038 - 453 13 37
info@kemerink.nl
www.kemerink.nl



Zeestraat 93a
2211 XD Noordwijkerhout
T 0252 - 34 04 61
info@kaptein-orthopedie.nl
www.kaptein-orthopedie.nl



Cornelis van Uitgeeststraat 17
1508 EG Zaandam
T 075 - 628 12 57
info@verweij-voetcentraal.nl
www.verweij-voetcentraal.nl



Hagerhofweg 16
5912 PN Venlo
T 077 - 351 72 58
info@reumkensvoetenzorg.nl
www.reumkensvoetenzorg.nl



Frijdastraat 45
2288 EZ Rijswijk
T 070 - 319 19 12
info@robertschilte.nl
www.robertschilte.nl

